

TROJFÁZOVÝ PROGRAMOVATELNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DATOVÝ LIST / NÁVOD K OBSLUZE



SCHRACK-INFO

Multimetr DMP3 pro měření proudů, napětí a frekvence v trojfázové síti přes připojené měřicí proudové transformátory. Pět řádků pro trvalé zobrazování měřených hodnot proudu v jednotlivých fázích, napětí a frekvence.

- 3 proudy
- 3 sdružené napětí (fáze-fáze)
- 3 fázové napětí (fáze-nulový vodič)
- frekvence
- 4-místný LED displej
- napětí a proudy zobrazeny odděleně

TECHNICKÁ DATA

Napětí:	3 x 230 (400) V
Proud:	x/5 A
Frekvence:	10 – 100 Hz
Pomocné napětí:	230 V AC $\pm$ 20 %
Přesnost:	0,5 %
Primární proud:	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000.
Rozměry/připojení	
Přístroj:	96 x 96 x 85 mm
Svorky:	pružinové
Průřez připojovacích vodičů:	2,5 mm ²

POPIS

Trojfázový programovatelný digitální multimetr

OBJ. ČÍSLO

MGFM9000

UVEDENÍ DO PROVOZU

ZAPOJENÍ

Přístroj zapojte podle schématu. Pomocné napájení je nutno připojit na svorky 20 a 21.

PROGRAMOVÁNÍ

Stiskněte tlačítko P na dobu 2 sekundy. Nyní lze pomocí kláves  a  zvolit hodnotu primárního proudu odpovídající použitým měřicím proudovým transformátorům. Po opětovném stisknutí tlačítka P je hodnota uložena do paměti.

OVLÁDÁNÍ

Pro provoz je přístroj vybaven čtyřmi tlačítky. Opakovanými stisky pravého tlačítka  je ve spodním řádku cyklicky zobrazována hodnota v pořadí L1-L2-L3-L12-L23-L31.

UPOZORNĚNÍ

- Napájení přístroje je vhodné opatřit odpojovacím prvkem např. jističem hodnoty 1A stejně tak jako jištění měřicích napěťových vstupů.
- Před případným odpojováním měřicího přístroje zkratujte sekundární vinutí měřicích proudových transformátorů.

