

[Jednofázový elektroměr MGEIZ132]

EEM- 12-32A

[Návod k instalaci]

Popis

Přístroj je určen k měření a odečtu naměřených hodnot činné energie. Přes impulsní výstup S0 lze provádět dálkový sběr aktuálních hodnot energie.

Technická data

230 V, 5(32)A, 50-60 Hz, třída přesnosti 1, šířka 1TE (17,5 mm)

Instalace

Přístroj nevyžaduje žádné nastavení.

Šířka výstupního impulsu > 30 ms

Konstanta impulsního výstupu = 2000 imp./kWh

Konstanta elektroměru (LED) = 2000 imp./kWh

1/ Připojte přístroj do měřeného obvodu podle schématu umístěném na boční straně pouzdra:

svorka 1 – přívod L

svorka 4 – přívod N

svorka 3 - spotřebič L

2/ Funkce elektroměru je indikována LED umístěnou na čelní straně pouzdra - frekvence blikání je úměrná měřené spotřebě - konstanta 0,5 Wh/imp

3 V případě využití impulsního výstupu S0 dodržujte polaritu připojení a mezní hodnoty, které jsou 60 VDC/30 mA. Jmenovité hodnoty činí 27 VDC/20 mA

svorka 20 – kladná polarita napájecího napětí

svorka 21 – záporná polarita napájecího napětí

ochrana proti přepólování je integrována.

Elektroměr je typově schválen ČMI